MANUAL DE USUARIO

HORNO

K-MHE8009N01

GARANTÍA 2 AÑOS

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos, se deben seguir las precauciones según el manual:

- Lea estas instrucciones
- No toque superficies calientes, use guantes o agarraderas.
- La supervisión es necesaria si el producto va hacer usado por niños o cerca de estos.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del horno en agua u otro líquido.
- No deje el cable del producto colgando por fuera de la mesa, y no deje que toque superficies calientes.
- No opere productos con el cable dañado, o si no funciona correctamente o si tiene daños de cualquier clase. Acérquese al centro de servicio autorizado Kalley más cercano.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, pueden causar accidentes o daños en el producto.
- No coloque el producto cerca o encima de hornos eléctricos o a gas, o en superficies calientes.
- Cuando opere el horno, asegúrese que deja al menos 4 pulgadas en cada lado, para que el aire circule adecuadamente.
- Desconecte el producto si no está en uso, o cuando se vaya a realizar la limpieza. Deje enfriar las partes del producto antes de limpiarlo.
- Para desconectarlo, apague el producto y luego desconéctelo del toma corriente, nunca jale el cable.
- Tenga precaución al mover producto.
- No tape ninguna parte del producto con aluminio.
- No limpie con estropajos, o almohadillas de metal, ya que pueden dañarse y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga.
- Nunca deje el producto desatendido mientras este tostando o asando.
- Comida de gran tamaño, o utensilios de metal de gran tamaño no deben ser introducidos en el horno ya que pueden causar fuego o descargas eléctricas.
- Si el horno está tocando material inflamable (como cortinas, paredes, entre otras), puede causar fuego. No guarde ningún ítem en el horno durante la operación.
- Tenga cuidado al usar contenedores que no sean de vidrio o metal.
- No use estos materiales en el horno: cartón, plástico, papel o algo similar.

20. Protéjase siempre, evite quemaduras, utilice guantes para retirar los ítems calientes del horno.
21. No utilice este producto a la intemperie.
22. No use este producto para algo que no fue diseñado.

No comparta la fuente de energía
No sumerja en agua
No permita el uso por niños
Si no va a usar desconecte
No intente reparar
Siga las instrucciones de este manual
No instale cerca de fuentes de calor
Respete el cable de alimentación
Manipule con guantes
Limpie con precaución
Solo use piezas del fabricante
Use el cable suministrado

CONTROLES

Control de temperatura: escoja la temperatura deseada de 100 a 250 para cocinar.

Temporizador: usted puede escoger el tiempo girando la perilla a la derecha, esta función tiene un timbre que avisa cuando termina la hora programada.

INSTRUCCIONES DE USO

Después de montar el horno, se recomienda que se ejecuta en la temperatura más alta en la función de tostar por aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo del empaque que pueden quedar después de desempacarlo. También se eliminará todo rastro de olor presente.

1. Inserte la parrilla removible la bandeja con comida.
2. Establezca la temperatura deseada.
3. Prenda el temporizador, y elija el tiempo desead. El timbre sonara como señal de que ha terminado de tostar.
4. Cuando pause la cocinada, mueva el temporizador a la posición “min” para pagar el horno.

NOTA: Al utilizar el horno por primera vez, puede que salga un poco de humo u horno, estos es normal e inofensivo. Esto es debido a las sustancias que echan en la fábrica para proteger las partes calientes del horno.

Instrucciones de Operación

PARTES DEL HORNO

1. Control de temperatura
2. Parrilla
3. Temporizador
4. Led

LIMPIEZA

1. Es importante que usted limpie el horno después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y malos olores.
2. Permita que el producto se enfríe y desconéctelo del toma corrientes antes de limpiarlo.
3. No sumerja el producto en agua, ni lo coloque debajo de un chorro de agua.
4. La parrilla removible, y la bandeja de migas, pueden ser retiradas y lavadas normalmente en el lavaplatos.
5. Limpie la superficie del horno con una esponja suave.
6. No use utensilios abrasivos, ni afilados para limpiar el horno, esto lo puede rayar, o ponerlo débil y provocar una ruptura.
7. Deje secar completamente el horno antes de conectarlo de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220V AC 50/60Hz

Potencia: 800W

Antes de usar este horno, por favor lea estas instrucciones completamente antes de usar el producto.

Instrucciones de Operación

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.

Notas:

Notas:

KALLEY